

## INFORMAÇÃO DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA

Com base no Regulamento (UE) nº 327/2011 da Comissão Europeia, que aplica a diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu Aplicável a ventiladores

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

### ERP: Características do ponto de eficiência máxima (BEP)

|     |                        |
|-----|------------------------|
| MC  | Categoria de medição   |
| EC  | Categoria eficiência   |
| VSD | Variador de velocidade |
| SR  | Relação específica     |

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| [m³/h] | Fluxo                            |
| [Pa]   | Pressão estática / Pressão total |
| [RPM]  | Velocidade                       |

|        |                    |
|--------|--------------------|
| ηe [%] | Rendimento         |
| N      | Grau eficiência    |
| [kW]   | Potência eléctrica |

| Modelo                 | MC | EC | VSD | SR | ηe[%]                          | N | [kW] | [m³/h] | [Pa] | [RPM] |
|------------------------|----|----|-----|----|--------------------------------|---|------|--------|------|-------|
| HCT/MAR-35-2T          |    |    |     |    | Excluído. Ambientes corrosivos |   |      |        |      |       |
| HCT/MAR-35-4T          |    |    |     |    | Excluído. Ambientes corrosivos |   |      |        |      |       |
| HCT/MAR-40-2T-1.5 IE3  |    |    |     |    | Excluído. Ambientes corrosivos |   |      |        |      |       |
| HCT/MAR-40-4T-0.33     |    |    |     |    | Excluído. Ambientes corrosivos |   |      |        |      |       |
| HCT/MAR-45-2T-2 IE3    |    |    |     |    | Excluído. Ambientes corrosivos |   |      |        |      |       |
| HCT/MAR-45-2T-3 IE3    |    |    |     |    | Excluído. Ambientes corrosivos |   |      |        |      |       |
| HCT/MAR-45-4T-0.5      |    |    |     |    | Excluído. Ambientes corrosivos |   |      |        |      |       |
| HCT/MAR-50-4T-0.75     |    |    |     |    | Excluído. Ambientes corrosivos |   |      |        |      |       |
| HCT/MAR-56-4T-0.75     |    |    |     |    | Excluído. Ambientes corrosivos |   |      |        |      |       |
| HCT/MAR-56-4T-1 IE3    |    |    |     |    | Excluído. Ambientes corrosivos |   |      |        |      |       |
| HCT/MAR-56-4T-1.5 IE3  |    |    |     |    | Excluído. Ambientes corrosivos |   |      |        |      |       |
| HCT/MAR-56-4T-2 IE3    |    |    |     |    | Excluído. Ambientes corrosivos |   |      |        |      |       |
| HCT/MAR-56-6T-0.33     |    |    |     |    | Excluído. Ambientes corrosivos |   |      |        |      |       |
| HCT/MAR-56-6T-0.5      |    |    |     |    | Excluído. Ambientes corrosivos |   |      |        |      |       |
| HCT/MAR-56-6T-0.75     |    |    |     |    | Excluído. Ambientes corrosivos |   |      |        |      |       |
| HCT/MAR-63-4T-1 IE3    |    |    |     |    | Excluído. Ambientes corrosivos |   |      |        |      |       |
| HCT/MAR-63-4T-1.5 IE3  |    |    |     |    | Excluído. Ambientes corrosivos |   |      |        |      |       |
| HCT/MAR-63-4T-2 IE3    |    |    |     |    | Excluído. Ambientes corrosivos |   |      |        |      |       |
| HCT/MAR-63-4T-3 IE3    |    |    |     |    | Excluído. Ambientes corrosivos |   |      |        |      |       |
| HCT/MAR-63-4T-4 IE3    |    |    |     |    | Excluído. Ambientes corrosivos |   |      |        |      |       |
| HCT/MAR-63-6T-0.5      |    |    |     |    | Excluído. Ambientes corrosivos |   |      |        |      |       |
| HCT/MAR-63-6T-0.75     |    |    |     |    | Excluído. Ambientes corrosivos |   |      |        |      |       |
| HCT/MAR-63-6T-1 IE3    |    |    |     |    | Excluído. Ambientes corrosivos |   |      |        |      |       |
| HCT/MAR-71-4T-1.5 IE3  |    |    |     |    | Excluído. Ambientes corrosivos |   |      |        |      |       |
| HCT/MAR-71-4T-2 IE3    |    |    |     |    | Excluído. Ambientes corrosivos |   |      |        |      |       |
| HCT/MAR-71-4T-3 IE3    |    |    |     |    | Excluído. Ambientes corrosivos |   |      |        |      |       |
| HCT/MAR-71-4T-4 IE3    |    |    |     |    | Excluído. Ambientes corrosivos |   |      |        |      |       |
| HCT/MAR-71-6T-0.75     |    |    |     |    | Excluído. Ambientes corrosivos |   |      |        |      |       |
| HCT/MAR-71-6T-1 IE3    |    |    |     |    | Excluído. Ambientes corrosivos |   |      |        |      |       |
| HCT/MAR-71-6T-1.5 IE3  |    |    |     |    | Excluído. Ambientes corrosivos |   |      |        |      |       |
| HCT/MAR-80-4T-3 IE3    |    |    |     |    | Excluído. Ambientes corrosivos |   |      |        |      |       |
| HCT/MAR-80-4T-4 IE3    |    |    |     |    | Excluído. Ambientes corrosivos |   |      |        |      |       |
| HCT/MAR-80-4T-5.5 IE3  |    |    |     |    | Excluído. Ambientes corrosivos |   |      |        |      |       |
| HCT/MAR-80-6T-1 IE3    |    |    |     |    | Excluído. Ambientes corrosivos |   |      |        |      |       |
| HCT/MAR-80-6T-1.5 IE3  |    |    |     |    | Excluído. Ambientes corrosivos |   |      |        |      |       |
| HCT/MAR-80-6T-2 IE3    |    |    |     |    | Excluído. Ambientes corrosivos |   |      |        |      |       |
| HCT/MAR-80-6T-3 IE3    |    |    |     |    | Excluído. Ambientes corrosivos |   |      |        |      |       |
| HCT/MAR-90-4T-4 IE3    |    |    |     |    | Excluído. Ambientes corrosivos |   |      |        |      |       |
| HCT/MAR-90-4T-5.5 IE3  |    |    |     |    | Excluído. Ambientes corrosivos |   |      |        |      |       |
| HCT/MAR-90-4T-7.5 IE3  |    |    |     |    | Excluído. Ambientes corrosivos |   |      |        |      |       |
| HCT/MAR-90-4T-10 IE3   |    |    |     |    | Excluído. Ambientes corrosivos |   |      |        |      |       |
| HCT/MAR-90-6T-2 IE3    |    |    |     |    | Excluído. Ambientes corrosivos |   |      |        |      |       |
| HCT/MAR-90-6T-3 IE3    |    |    |     |    | Excluído. Ambientes corrosivos |   |      |        |      |       |
| HCT/MAR-90-6T-4 IE3    |    |    |     |    | Excluído. Ambientes corrosivos |   |      |        |      |       |
| HCT/MAR-100-4T-7.5 IE3 |    |    |     |    | Excluído. Ambientes corrosivos |   |      |        |      |       |
| HCT/MAR-100-4T-10 IE3  |    |    |     |    | Excluído. Ambientes corrosivos |   |      |        |      |       |
| HCT/MAR-100-4T-15 IE3  |    |    |     |    | Excluído. Ambientes corrosivos |   |      |        |      |       |
| HCT/MAR-100-4T-20 IE3  |    |    |     |    | Excluído. Ambientes corrosivos |   |      |        |      |       |
| HCT/MAR-100-6T-3 IE3   |    |    |     |    | Excluído. Ambientes corrosivos |   |      |        |      |       |
| HCT/MAR-100-6T-4 IE3   |    |    |     |    | Excluído. Ambientes corrosivos |   |      |        |      |       |
| HCT/MAR-100-6T-5.5 IE3 |    |    |     |    | Excluído. Ambientes corrosivos |   |      |        |      |       |